Положения о техническом обслуживании.

Время и пробег планового технического обслуживания должный основываться на том, что произойдет раньше.

	# ТО	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11	ТО-12	ТО-13	ТО-14	ТО-15
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
	км*1000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Двигатель и навесное оборудование	Моторное масло и масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
	Масляный поддон двигателя и сливные болты	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Воздушный фильтр двигателя	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З
	Свечи зажигания	П	П	З	П	П	З	П	П	З	П	П	З	П	П	З
	Ремни привода вспомогательных агрегатов[1]	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система охлаждения, отопления и кондиционирования	Система охлаждения (проверка системы)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Охлаждающая жидкость (уровень и температура замерзания)	Проверка плотности на каждом ТО и замена каждые 2 года или 40 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше).														
	Фильтр для кондиционирования воздуха (салонный фильтр)	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
	Эффективность системы кондиционирования и отопления	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Трансмиссия и привод	Корпус коробки передач	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Уровни жидкости в узлах трансмиссии	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Замена масла в КПП:	6DCT260; 730DHA; 740DHB; 738DHA	П	П	П	П	П	З	П	П	П	П	П	З	П	П	П
	830AHA; 840AHA	П	П	П	П	З	П	П	П	П	З	П	П	П	П	З
	DF727A	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П
	МКПП (механическая трансмиссия)	П	П	З	П	П	З	п	п	З	п	п	З	п	п	З
Масло в заднем дифференциале, муфте 4WD и блокировке (при наличии)	T10; T20:	П	П	П	П	П	З	П	П	П	П	П	З	п	п	п
	V5; V6; V7	П	П	П	П	З	П	П	П	П	З	П	П	П	П	З
Раздаточная коробка	T10; T20:	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П
	V5; V6; V7	П	П	П	П	З	П	П	П	П	З	П	П	П	П	З
Тормозная система	Тормозные диски, колодки, механизмы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Тормозная жидкость / жидкость гидропривода сцепления	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Рулевое управление	Рулевой механизм, колонка, тяги, шаровые опоры и пыльники	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Ходовая часть, подвеска и колеса	Детали подвески (пыльники, шаровые, амортизаторы, сайлентблоки)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Приводные валы и пыльники	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Моменты затяжки болтов шасси и подвески, колесных гаек	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Состояние шин, давление, износ	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Перестановка шин	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Углы установки колес (сход-развал)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Топливная система	Топливный фильтр (в составе модуля, в баке)	-	-	-	-	-	-	-	-	З	-	-	-	-	-	-
	Проверка топливной системы (Адсорбер, патрубки и шланги)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Электрооборудование и кузов	Проверка систем диагностическим оборудованием	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Мультимедийная и развлекательная система, панель приборов.	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Проверка состояния АКБ 12V	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Осветительные приборы (внутренние и наружные)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Все дверные петли и защелки. Панорамный люк.	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С
	Осмотр кузова, ЛКП	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Щетки, омыватель переднего и заднего стеклоочистителя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Примечание:

- П: проверка: осмотрите, очистите и отрегулируйте, отремонтируйте, заполните или замените при необходимости.
- З: замена
- С: смазка

1 - Визуально проверьте ремень привода вспомогательных агрегатов на наличие чрезмерного износа, а его корд – на предмет истирания и т. д. При обнаружении любого из дефектов замените ремень.